



## Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Činnost	Druh paliva				Plynné
	Pevné		Kapalné		
	Celoroční provoz	Sezónní provoz	Celoroční provoz	Sezónní provoz	
<b>Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 kW včetně</b>					
Čištění spalinové cesty	3 × za rok	2 × za rok	2 × za rok	1 × za rok	1 × za rok
Kontrola spalinové cesty	1 × za rok		1 × za rok		1 × za rok
<b>Výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 kW</b>					
Čištění spalinové cesty a kontrola spalinové cesty	2 × za rok		1 × za rok		1 × za rok

**DOPORUČUJEME: Pořídte si domů univerzální přenosný hasicí přístroj s minimální hasební schopností alespoň 34A.**

- » **Sezónní provoz** – provoz nepřesahuje v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
- » **Stavba pro rodinnou rekreaci** – kontrola 1 × za 2 roky a čištění spalinové cesty min. 1 × za rok.
- » **Jednovrstvý (nevyvločkovaný) zděný komín pro spotřebiče na plyná paliva** – lhůty kontrol a čištění jako lhůty pro spotřebiče na pevná paliva.
- » **Živnostenská provozovna k přípravě pokrmů** – spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva – kontrola a čištění min. 1 × 2 měsíce.
- » **Kontroly a čištění 2x, resp. 3x ročně** – provádí se

- v přiměřených časových odstupech (min. 3 měsíců).
- » **Pojistný (rezervní) komín** používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
- » **Čištění spotřebiče na pevná paliva** o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí, spotřebiče na pevná paliva se kontrolují a čistí dle návodu výrobce.

# PRAVIDLA PROVOZU TOPIDEL

- » U spotřebičů na plynná, kapalná, pevná paliva zajistěte pravidelné kontroly a čištění spalinové cesty (komínu a kouřovodu) oprávněnou osobou v oboru kominictví.
- » U plynových spotřebičů zabezpečte provádění pravidelných kontrol a revizí oprávněnou osobou. Zajistěte přívod dostatečného množství vzduchu nutného pro spalování a odvod spalin z místnosti, hrozí nebezpečí otravy CO.
- » Při instalaci a údržbě tepelných spotřebičů se řiďte návodem výrobce.
- » Zajistěte celistvost a neprodyšnost komína, správné zaústění kouřovodu do komína.
- » Používejte pouze paliva určená pro daný typ spotřebiče, přecházíte-li na jiný druh paliva, je nutné provedení revize spalinové cesty. Spalujete-li vlhké dřevo, zvyšuje se množství usazenin, tedy i zvyšuje se riziko vzniku požáru.
- » V případě **vznícení sazí** v komíně, **nehaste vodou**, ale suchým pískem!
- » Vypalování komína smí provádět pouze odborně způsobilá osoba v oboru kominictví nebo revizní technik komínů za pomoci další způsobilé osoby; vypalování se musí nahlásit profesionálním hasičům nejméně 5 dní předem.
- » V kamnech na pevná paliva nikdy nezapalujte pomocí vysoce hořlavých kapalin např. benzínu, hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění.
- » Pod spotřebiče pevných paliv na hořlavé podlaže umístěte ochrannou, resp. izolační podložku.

- » Neukládejte žhavý popel do plastových popelnic. Žhavý popel nechte zcela vychladnout a pak jej uložte do uzavíratelných nádob.
- » Dodržujte bezpečné vzdálenosti hořlavých látek od komínového tělesa, a to nejméně 1 metr. Bezpečné vzdálenosti od hořlavých hmot jsou uvedeny v návodu výrobce spotřebiče. Nemáte-li návod výrobce – využijte vyhlášku č. 23/2008 Sb.

Bezpečná vzdálenost od některých spotřebičů	Ve směru sálání v [mm]	
	v hlavním	v ostatních
Krby na dřevo	800	200
Ohříváč vzduchu do 50 kW	800	100
Kamna s varnou plotnou na pevné palivo a topnou naftu	750	100
Kamna na pevné palivo	500	200
Topidlo k vytápění na plynné palivo	500	100
Elektrická akumulční kamna, teplovzdušné ventilátory	500	100
Průtokový ohříváč vody na plyn a elektřinu	50	10
Průtokový teplovodní kotel na plyn, chladnička	50	10

**DOPORUČUJEME: Pořídte si domů univerzální přenosný hasicí přístroj s minimální hasební schopností alespoň 34A.**